

Mini City kundesentral

Tappevann og varme - indirekte anlegg

Cetetherm



Cetetherm MiniCity er en komplett kundesentral for varme og tappevann. Den passer leiligheter og enebolier som er koblet til en lokal energisentral eller til et fjernvarmenett.

- Enkel og god tappevannsstyring med optimalisert stillstandsfunksjon
- Kompakt isolasjon
- Forberedt for energimåling av både varme og tappevann
- Enkel å installere med påkobling i bunn eller topp
- Styrepanel/rompanel som er enkelt å installere og enkelt å bruke

Tappevann temperaturprogram	Kapasitet (kW)	Primær flow (l/s)	Returtemp (°C)	Sekundær flow (l/s)
80-25/10-60	62	0.27	25	0.30
80-25/10-55	67	0.28	23	0.35
65-25/10-50	50	0.29	23	0.30
65-25/10-50	43	0.24	22	0.26
60-25/10-50	40	0.27	25	0.24

Varme temperaturprogram	Kapasitet (kW)	Primær flow (l/s)	Returtemp (°C)	Sekundær flow (l/s)
100-63/60-80	14	0.09	63	0.17
100-43/40-60	22	0.09	43	0.26
100-33/30-35	6	0.02	30	0.29
85-47/45-60	14	0.09	47	0.22
60-63/60-70	11	0.15	63	0.26

Oslo / Asker
Bergen
Moss
www.sgp.no

Tel: 67 52 21 21
Tel: 55 95 06 00
Tel: 69 20 54 90



MiniCity kundesentral

Tappevann og varme - indirekte anlegg

Komponenter

1. Varmeveksler for tappevann
2. Styreventil for tappevann
3. Varmeveksler for varme
4. Reguleringsventil for varme
5. Aktuator varmekrets
6. Temperaturføler tilførsel tur
7. Filter
8. Passtykke for energimåler
9. Tilbakeslagsventil for kaldt vann
10. Passtykke for vannmåler
11. Sikkerhetsventil tappevann
12. Passtykke vannmåler varmtvann
13. Temperaturbegrenser tappevann
14. Tur energikilde
15. Retur energikilde
16. Kaldt vann
17. Kaldt vann utgang
18. Varmt tappevann
20. Varme retur
21. Varme tur
22. Avtappingsventil
24. Tilkoblingsboks elektro
25. Romtermostat/kontrollpanel
26. Utetemperatur føler (opsjon)
27. Filter varmekrets
28. Manometer varmekrets
29. Påfyllingsstuss
30. Sikkerhetsventil varmekrets
31. Ekspansjonsventil varmekrets
32. Sirkulasjonspumpe varmekrets
33. Turtemperaturføler varmekrets
34. Monteringsskinne med stengeventiler (opsjon)

