

# Monteringsveiledning

## Metaloterm MF



### Forskrifter

Skorsteinsystemet må tilfredsstille de lokale forskrifter, og må bli montert som beskrevet i denne veiledningen.

### Montering

Før monteringen starter, må det kontrolleres at alle delene er tilstede, og at det ikke er skader på noen av dem. Monteringen utføres fra bunnen (ved røykgass-kilden) og oppover. Toppen på rørdelene kjennes ved den profilerte kanten (fig. 1).

De to elementene skyves vertikalt inn i hverandre. På grunn av utseendet anbefales det å plassere sveisesømmene på baksiden og på linje.



Tetningsringen på den indre veggene må forbli i samme posisjon, og må ikke bli skadet under monteringen. Til slutt legges låsebåndet kode MEKB over sammen-føyningen (fig. 2).

Det neste elementet monteres på samme måte.

CE merking av skorstein.

Etter installasjon må CE merking av skorsteinen utføres. Dette er installatørens oppgave. Merkeplatene vil bli sent kostnadsfritt. Kontakt SGP Varmeteknikk AS for bestilling av merkeplatene.

### Avstand til brennbart material under 200°C røykgass

Horisontalt og vertikalt: 10 mm

### Avstand til brennbart material under 450°C røykgass

Horisontalt fra skorstein (mot vegg): 50 mm

Vertikalt fra skorstein (mot tak): 70 mm

