



Akva term
Reflex
Akkumulator tank

Funksjonsbeskrivelse:
 VP: Settpunkt styres av VP (utkompensering) eller SD anlegg. Pumpe P1 og P2 forigles med drift.
 Spisslast: Settpunkt styres av SD eller egen termostat i tank. Pumpe forigles med drift.
 VV: Forvarmes fra spiral i akkumulator tank

Itemref	Quantity	Title/Name, designation, material, dimension etc	Article No./Reference
CHB		Designed by	Date
		Checked by	06.03.2015
		Approved by - date	NA
SGP Varmeteknikk AS		Skjema 4: VP væske/vann spiss	Scale
			1/1
			Sheet
			1/1